

plechová krytina

STŘECHA

asfaltová krytina

Kabelové trasy pro DC

Sestup na uroveň vedlejší střechy
kolmo vzhůru po plášti budovy

asfaltová krytina

Montážně oddělit trasu AC od DC
Prostup do chodby požárně utěsnit
Trasa AC + HDO

1PP

STOP FVE

Stávající rozvaděč RH v rozvodně NN
místo předání energie + doplnit o HDO

Sestup na úroveň 1PP podél pláště
budovy vedle vchodu pro zaměstnance
Uložení v el. trubce.
Ihned za prostupem umístit FVE-RDC

FVE-RAC
INV